



折叠后的信封外形长宽尺寸188\*97mm不要更改  
(其它细节尺寸如有不合理的厂家可以微调)

### 一. 注意事项

- 器具不打算存放在体内，感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的适当指导。
- 应照顾好儿童，确保他们不玩弄本器具。
- 器具只能与随机配送的电源适配器一同使用。
- 器具必须使用标有在器具上安全特性电压供电。
- 请仔细阅读产品(绿色安全标志)。
- 请保存说明书，以备将来参考。如果缺少说明，请扫描官方微信公众账号二维码。
- 如果电源线被损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 将下的外壳前盖后盖确保风扇与电源已断开。
- 首次使用前，请检查您使用的电压是否与产品控制要求的相符。
- 使用时不能倾斜大于10°或放置使用，应置于较平坦地面使用。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 清洁、维护和移动产品时，必须断开电源。
- 使用前请检查电源线插头以及插头是否有破损，适配器线请勿弯曲、拉扯，以免数据不传。
- 请不要在开机状态下搬动电风扇。
- 启动电扇时请勿用手搬动改变方位，以免损坏摇头机构。
- 严禁未电扇好机头上适配器摇头机构。
- 运转时，绝对禁止手或异物插入网罩内，会造成伤害或损坏，小孩须特别注意。
- 长时间不用时，请务必将适配器插头拔出。
- 本产品不应在易燃易爆物附近或类似环境中使用。
- 切勿在雷雨等恶劣天气的地方安装使用，应避开附近有障碍物和不稳定的场所。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 如需使用加长电源线适配器时，请符合国家标准要求的延长线电源线，不应从带插座的灯头上引接电源线给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 从插座上取下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应自行改变任意断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 整机表面有污渍时，可用软布轻柔擦净，切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦拭。
- 使用者不应更换内部线缆、部件及保护装置。
- 如果此灯具的外部取电或接线损坏了，该线应由制造商或其服务代理商或经授权的有资质的人员更换，以避免发生危险。
- 此灯具内的光源自由制造商或其服务代理商或经授权的有资质人员更换。
- 限于室内使用。

### 二. 产品参数

型号	DPS-P7Pro	额定电压	220V~
额定功率	30W		
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 7000.1-2023 GB 17625.1-2022	GB/T 4706.27-2024 GB/T 7000.204-2023 GB 45453-2024	

LED控制装置: GL59-240150-5A  
输入: 200-240V~50Hz 0.6A Max 输出: 24V=1.6A  
照明额定功率: 3.75W 光源功率: 114.0.2W/LED模块  
功率因素: 0.48 额定电流: 0.48mA

注: 此电风扇已达到国家“电风扇能效等级”的要求  
具体等级见产品上的“能效标识卡”。

### 三. 产品结构

### 四. 电气原理图

### 五. 使用说明

#### ① 电源键

首次通电后，按一下“**⏻**”键，产品进入运行状态。再次按一下此键，则进行待机。

#### 旋钮

旋转调节按钮，进行档位调节，01~12档循环，显示数值01~12，每次档位调节完毕，语音播报当前档位。进入定时模式时，旋转调节按钮可以调整定时时间，01-24h定时。

#### ② 左右摇头键

按一下“**↶**”键或“**↷**”键，开启或关闭左右摇头功能。设定初始状态下，默认摇头角度30°，单击点摇头键，摇头角度在30°→60°→90°→120°→取消摇头，循环变化，显示数值30→60→90→120→30循环变化。

任意状态下，长按摇头键3s则打开上下摇头模式，再次长按3s则关闭上下摇头功能，语音播报当前状态。

#### ③ 摇头转速键

运行状态下，按一下“**⚙**”键，开启摇头转速功能，默认为1档，再按一下为2档，再按一下关闭摇头转速功能，如此循环，1档-2档-关闭。

#### ④ 定时器

待机/运行状态下轻触“**⌚**”键分别进入定时/关机状态，调节按钮按照1h→2h→...→24h→取消定时→1h→2h...的顺序进行设置，语音播报(已为您设定X小时后开/关机)设定设置完成后5s内无任何操作，进入定时/关机/关机状态，定时默认开机6档。

#### ⑤ 灯光/静音键

按一下“**💡**”键打开灯光，再按一下关闭灯光，开机默认不开启灯光，长按2秒关闭语音播报，再次长按开启语音播报；当关闭语音播报时，只发出按键声音，风扇默认开启离线语音。

#### 记忆功能

除定时、灯光外，其他功能进入待机后会记忆上次设定的状态。

### 遥控器使用与保养

#### 功能说明

电源键“**⏻**”：控制整机的开启与待机  
风速键“**⚙**”：调节风速档位，调节范围1-12档  
定时键“**⌚**”：控制定时开机或关机，调节范围1-24h  
灯光按键“**💡**”：开启或关闭灯光  
摇头转速键“**⚙**”：调节摇头转速，调节范围1-2档  
语音键“**🗣**”：开启/关闭语音播报  
上下摇头键“**↶**”：开启/关闭上下摇头  
左右摇头键“**↷**”：开启/关闭摇头，设置摇头角度

#### 电池安装方法

1. 如图所示方向，打开电池盖。
2. 把电池装入电池盒，注意电池的正负极。
3. 盖上电池盖。

#### 遥控器温馨提示

1. 遥控器须配备两节7号电池，装入电池时，注意电池极性，切勿反装。
2. 使用时，遥控器应对准机体正面，中间有阻挡物或没有对准机体正面，其有效范围将减小或无效。
3. 请妥善保管遥控器，避免撞击和跌落。
4. 如遥控器无效时，请更换电池。
5. 长时间不用请将电池取出，以免电池漏液损坏遥控器。

电风扇 / 蒲扇 / DPS-P7Pro

小孩老人用蒲扇  
双动力柔风好睡眠

宁波先锋电器制造有限公司  
地址: 浙江省慈溪市附海镇工业开发区  
电话: 0574-63682688  
客户服务及生产日期查询: 400-8892-733  
网址: www.singfun.com

### 七. 离线语音

整机通电后，默认开启离线语音功能

**唤醒词**

请用“小蒲小蒲”唤醒后，再说唤醒词

**命令词**

1. 开关控制: “打开风扇”; “关闭风扇”; “开机”; “关机”。
2. 风速控制: “挡风”; “风速1挡/2挡/3挡”; “调大 风量/加大风量/风大点”; “调小风量/减小风量/风小点”; “最大风”; “最小风”; “中挡风”。
3. 定时控制: “定时1小时/1h”; “24h”; “关闭/取消定时”。
4. 摇头控制: “打开左右摇头/左右摇头”; “关闭左右摇头”; “摇头角度小一点/摇头角度大一点”; “打开上下摇头/打开上下摇头”; “关闭上下摇头/关闭上下摇头”; “30°摇头/左右30°摇头(30°、60°、90°、120°)”。
5. 摇头转速控制: “打开摇头转速”; “关闭摇头转速”; “挡摇头转速”; “2档摇头转速”。
6. 灯光控制: “打开灯光”; “关闭灯光”。
7. 离子群控制: “打开离子群”; “关闭离子群”。
8. 语音控制: “关闭语音”。
9. 音量控制: “增大音量/音量大一点”; “减小音量/音量小一点”; “最大音量”; “最小音量”。
10. 屏显控制: “打开显示”; “关闭显示”。
11. 防着凉模式: “防着凉模式/打开防着凉模式”; “关闭防着凉模式”。

### 九. 清洁保养

保养前先切断电源

1. 机体有油污时，必须清除干净，以免油渍变色、破损。
2. 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装袋放置于干燥的地方妥善保管。
3. 本机只需擦拭一般性外部清洁保养。
4. 使用中性清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
5. 切忌用水直接冲洗。
6. 忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、油等擦拭以免变色。

### 十. 故障处理

故障	原因	处理方法
不能开机	适配器没有插上或接触不良	检查适配器
	未按开/待机键	按开/待机键，使机器工作
不能关机	机体损坏	送至维修点维修
	机体损坏	送至维修点维修
启动有异响	网罩是否变形接触风叶	送至维修点维修

### 十一. 随机附件清单

使用说明书(1份) 遥控器(1个) 适配器(1个)

### 十二. 保修说明

本产品自出售之日(以发票或购买凭证为准)起，整机保修一年属下列情况之一，不实行三包，实行收费修理：

1. 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
2. 非本公司指定特约维修部拆卸造成损坏的；
3. 因不可抗力造成损坏的。

### 十三. 有害物质成分表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	铬(Cr)	镍(Ni)	多环芳烃类物质	邻苯二甲酸酯类物质	阻燃剂	偶氮染料	其他
摇头组件	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
机身箱体	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
底座箱体	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○

本表依据SJ/T 11364B的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572 规定的限量要求。  
本表公示的产品中有害物质含量不包含需定期更换的电池

在本说明所述的正常使用条件下，本产品的环保使用期限为10年。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应进入回收循环系统。

### 中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司 先锋系列家用电器产品责任保险说明

- 一、本保险说明经证实先锋电器集团有限公司(以下简称“先锋”)生产的先锋系列家用电器产品已向中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司投保了产品责任保险，用户在使用该产品过程中一旦遭受保险责任范围内的财产损失或人身伤害时，本公司将按照投保的产品责任保险单所载明的保险责任，并在约定的保险期限内，根据保险条款约定予以赔偿，以得到经济补偿。即“先锋”已为国内向中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司投保了产品责任保险，不作其它证明之用。
- 二、凡因本产品存在缺陷或使用该产品的人或第三者的人身伤害或财产损失，用户在危险及缺陷“先锋”产品，并造成损害的，经被保险人同意依法赔偿或由“先锋”承担的经济赔偿责任。“先锋”公司可根据保险合同规定，在约定的赔偿额度内向本公司提出索赔。
- 三、赔偿范围：康、台及中华人民共和国境内或无法确定“先锋”产品的家用电器产品。事故中的一切赔偿责任以及其它不属于保险责任范围内的损失本公司不承担赔偿责任。根据损失大小，赔偿先委托当地中国人民财产保险股份有限公司。
- 四、当本公司获知发生保险责任范围内的损失时，协助“先锋”共同查勘或指派派人参与查勘理赔。
- 五、用户“先锋”索赔时必须提供本产品责任保险说明、购买发票、能证明确认“先锋”产品缺陷而发生事故的权威证明和向的证明，人身伤害的必须有病历卡、医生的诊断及当地县级以上医疗机构的人身伤害证明。
- 六、当本公司及受害者索赔损失不实现有其他赔付行为时，协助“先锋”先行赔偿，赔偿金额由当地法院裁定。
- 七、本产品及售后服务索赔损失不实现有其他赔付行为时，协助“先锋”先行赔偿，赔偿金额由当地法院裁定。
- 八、本产品及售后服务索赔损失不实现有其他赔付行为时，协助“先锋”先行赔偿，赔偿金额由当地法院裁定。
- 九、本产品及售后服务索赔损失不实现有其他赔付行为时，协助“先锋”先行赔偿，赔偿金额由当地法院裁定。
- 十、本产品及售后服务索赔损失不实现有其他赔付行为时，协助“先锋”先行赔偿，赔偿金额由当地法院裁定。

通信地址: 中国人民财产保险股份有限公司慈溪支公司浙江省慈溪市附海镇山脚山第202号  
邮编: 315300 专线报案电话: 0574-95158

### 质保卡

产品型号: \_\_\_\_\_  
购买地址: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_  
客户姓名: \_\_\_\_\_  
发票号: \_\_\_\_\_  
电话: \_\_\_\_\_  
邮箱: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_

序号	问题	损坏原因	解决办法
1			
2			
3			
4			
5			

**特别声明**

宁波先锋电器制造有限公司全权负责说明书的修订及说明，并尽量确保说明书中的内容正确无误。同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利。产品结构如有变动，恕不另行通知。本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

电风扇 / 蒲扇 / DPS-P7Pro

小孩老人用蒲扇  
双动力柔风好睡眠

使用说明书  
使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

